




Fontaines

# Fontaines

L'éclairage LED transforme la table d'eau en une véritable attraction. Pour améliorer encore l'ambiance dans le jardin, des fontaines ont été ajoutées. L'éclairage et les fontaines peuvent être commandés séparément.

## UTILISATION EN HIVER


- En cas de gel, débranchez toujours l'appareil.
- Abaissez le niveau de l'eau jusqu'à au moins 10 cm sous le bord.
- Il est recommandé d'utiliser un outil hors-gel (en vente dans n'importe quelle jardinerie ou quincaillerie).
- La pompe peut rester dans l'eau si les conditions ci-dessus sont respectées. Bien entendu, vous pouvez également retirer la pompe de l'eau et la laisser hiberner sous l'eau, à l'abri du gel.



**OPTION  
FABRICATION SUR-MESURE**



# Matériau acier Corten



Nos tables d'eau constituent une décoration unique dans les jardins. L'eau rend le jardin encore plus atmosphérique et dynamique. La fontaine en acier Corten s'intègre parfaitement parmi la verdure du jardin. Toutes nos tables d'eau sont livrées avec une pompe et des fontaines avec un éclairage LED en standard. Vous en profiterez pleinement dans l'obscurité aussi !

La couleur de l'acier Corten est brun-orangé et donne à la table d'eau un aspect chaleureux et puissant. Cette couleur se forme par une couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques ont une influence positive sur ce matériau.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. Par conséquent, les fontaines ont une longue durée de vie.

## SPÉCIFICATIONS


- Garantie de 5 ans (pompes garanties 2 ans - éclairage LED garanti 1 an).
- La production sur mesure est possible.
- Les fontaines en acier Corten sont robustes, résistantes aux intempéries, nécessitent peu d'entretien et sont durables.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 2 mm.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.

## PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Les éléments d'eau doivent être placés sur une surface ferme et de niveau.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.
- Le pH de l'eau doit être neutre (7) pour que le matériau ne soit pas affecté.
- Nettoyer le produit chaque année au jet d'eau du robinet pour éliminer les salissures grossières.

# Placement

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, le produit peut être endommagé.
2. Dans le cas d'une fondation solide, faites un trou dans la fondation sous le tuyau de trop-plein. Ce trou est destiné au passage du câble électrique de la pompe et à l'évacuation de l'excès d'eau par le tuyau de trop-plein. (Les câbles de la pompe et de l'éclairage de la fontaine sortent par le trop-plein)
3. Placez la fontaine dans la position souhaitée.
4. Après avoir placé la table d'eau, les fontaines et la pompe doivent être raccordées au tuyau de distribution en PVC.  
**Faites attention!** Ouvrez toujours le couvercle de la table d'eau avec au moins 2 personnes ! De plus, utilisez toujours les tiges métalliques fournies avec la nappe phréatique. (Voir le dessin technique pour des détails spécifiques concernant le placement des barres, cela peut différer selon le produit)
5. Les barres métalliques manquent dans les tables d'eau plus petites et rondes.
6. Branchez la pompe sur la prise électrique et vérifiez que les fontaines pulvérisent uniformément. Celui-ci peut éventuellement être réglé à l'intérieur de la table grâce aux robinets de réglage sur le tuyau de distribution en PVC.



# Tables d'eau avec bols

Pour placer une table d'eau avec un bol, les directives pour placer une table d'eau normale peuvent être utilisées. Suivez les instructions ci-dessous pour placer correctement les bols sur la table.

1. Placez les bols d'eau sur les fontaines.
2. Les bols d'eau doivent être placés à niveau avec des vis de réglage
3. Placez le joint torique en caoutchouc dans la position indiquée entre le bol d'eau et le boîtier de la fontaine.
4. La hauteur de fontaine recommandée est de 3 cm au-dessus de la surface de l'eau, elle est réglable au moyen des vannes à bille dans la nappe phréatique.

**Faites attention!** Lors de l'ouverture de la table d'eau, retirez d'abord les bols d'eau!

