




Wassertische

Wassertische

Die LED-Beleuchtung macht den Wassertisch zu einem echten Hingucker. Um noch mehr Atmosphäre im Garten zu schaffen, wurden Springbrunnen hinzugefügt. Die Beleuchtung und die Springbrunnen können separat eingeschaltet werden.

VERWENDUNG IM WINTER

- Ziehen Sie bei Frost immer den Stecker aus der Steckdose.
- Senken Sie den Wasserpegel auf mindestens 10 cm unter den Rand.
- Empfehlenswert ist ein Eisfreihalter (erhältlich in jedem Gartencenter oder Baumarkt).
- Die Pumpe kann im Wasser bleiben, wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Selbstverständlich können Sie die Pumpe auch aus dem Wasser holen und sie an einem frostfreien Ort überwintern lassen.




OPTION SONDERANFERTIGUNG



Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH
6 MONATE AUS



SO SIEHT ES BEI
LIEFERUNG AUS

Unsere Wassertische sind eine einzigartige Dekoration in Ihrem Garten. Das Wasser macht den Garten besonders stimmungsvoll und dynamisch. Der Wassertisch aus Corten-Stahl fügt sich perfekt in die grüne Umgebung ein. All unsere Wassertische werden standardmäßig mit einer Pumpe und Springbrunnen mit LED-Beleuchtung geliefert. Auch im Dunkeln eine schöne Augenweide!

Die Farbe des Corten-Stahls ist orange-braun und verleiht der Wasserschale ein warmes und kraftvolles Aussehen. Sie entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Corten-Stahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Corten-Stahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Daher haben die Wassertische eine lange Lebensdauer.

SPEZIFIKATIONEN



- 5 Jahre Garantie (Pumpen 2 Jahre Garantie - LED-Beleuchtung 1 Jahr Garantie).
- Maßanpassungen sind möglich.
- Wassertische aus Corten-Stahl sind robust, wetterfest, pflegeleicht und langlebig.
- Die Standardmaterialstärke des Corten-Stahls beträgt 2 mm.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Corten-Stahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt und verhindert, dass der Corten-Stahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Die Wasserelemente sollten auf einer festen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Wir raten davon ab, Corten-Stahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Der pH-Wert des Wassers sollte neutral (7) sein, damit das Material nicht angegriffen wird.
- Reinigen Sie das Produkt jährlich, indem Sie grobe Verschmutzungen mit Leitungswasser abspritzen.

Platzierung

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können
2. Heben Sie auf festem Boden ein Loch in den Boden unter dem Überlaufrohr aus. Diese Öffnung dient zur Durchführung des Stromkabels der Pumpe und zum Ablassen von überschüssigem Wasser durch das Überlaufrohr. (Die Kabel der Pumpe und der Springbrunnenbeleuchtung verlassen den Wassertisch durch das Überlaufrohr)
3. Platzieren Sie den Wassertisch in die gewünschte Position.
4. Nachdem Sie den Wassertisch aufgestellt haben, schließen Sie die Springbrunnen und die Pumpe an das PVC-Verteilerrohr an. **Achtung!** Öffnen Sie den Deckel des Wassertisches immer mit mindestens 2 Personen! Verwenden Sie außerdem immer die Metallstangen, die mit dem Wassertisch geliefert werden. (Siehe technische Zeichnung für spezifische Details zur Platzierung der Stangen, diese kann je nach Produkt variieren)
5. Bei kleineren und runden Wassertischen fehlen die Metallstangen.
6. Stecken Sie die Pumpe in die Steckdose und prüfen Sie, ob die Fontänen gleichmäßig sprühen. Dies kann eventuell innerhalb des Grundwasserspiegels mit den Einstellhähnen am PVC-Verteilerrohr eingestellt werden.



Wassertisch mit Schalen

Für das Aufstellen eines Wassertisch mit Schalen können die Richtlinien zum Aufstellen eines normalen Wassertisch verwendet werden. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Schalen richtig auf den Tisch zu stellen.

1. Stellen Sie die Wasserschalen über die Brunnen.
2. Die Schalen müssen mit Hilfe der Stellschrauben waagrecht ausgerichtet werden.
3. Platzieren Sie den Gummi-O-Ring in der angegebenen Position zwischen Wasserschale und Brunnengehäuse.
4. Die empfohlene Fontänen Höhe beträgt 3 cm über der Wasseroberfläche, diese ist durch die Kugelhähne im Grundwasserspiegel einstellbar

Achtung! Entfernen Sie beim öffnen des Wassertisches zuerst die Wasserschalen!

